

Infoblatt zu unseren Reinigungsmitteln

X2000 (1L, 2L, ...):

- Geeignet für die normale Doppelbürste.
- Geeignet für normal verschmutzte Platten oder als Vorwäsche.
- Kommt in den Tank vorne rechts am Gerät (außer Micro!).
- Muss nicht verdünnt werden.
- Ca. 1 Jahr lang haltbar.
- Nach längerer Standzeit kurz schütteln.

X2000 Konzentrat (100ml):

- Einziger Unterschied zu dem normalen X2000: 100ml Konzentrat sind für 2 Liter destilliertes Wasser vorgesehen (2 Liter destilliertes Wasser + 100 ml X2000 Konzentrat Mischtablette siehe unten).

VI3C (1L, 2L, ...):

- Geeignet für die Rundbürste da es kein Netzmittel besitzt (schäumt nicht!).
- Wird manuell mit dem Auftragfläschchen aufgetragen.
- Muss nicht verdünnt werden.
- Ca. 1 Jahr lang haltbar.
- Nach längerer Standzeit kurz schütteln.

VI3C Konzentrat (100ml):

- Einziger Unterschied zu dem normalen VI3C: 100ml Konzentrat sind für 2 Liter destilliertes Wasser vorgesehen (2 Liter destilliertes Wasser + 100 ml VI3C Mischtablette siehe unten).

Xtech Konzentrat (100ml):

- Geeignet für Rundbürste sowie für die normale Reinigungsbürste.
- Kann manuell (bei Rundbürste) aufgetragen werden und in den Tank (vorne rechts an ihrer Maschine, außer Micro!) gefüllt werden für ihre normale Reinigungsbürste.
- Muss mit destilliertem Wasser verdünnt werden (100ml Konzentrat auf 2 Liter destilliertes Wasser Mischtablette siehe unten).
- Ca. 1 Jahr lang haltbar.

Mischtablette für alle erhältlichen Konzentrate (X2000 Konzentrat, VI3C Konzentrat, XTech Konzentrat):

- 25 ml Konzentrat + 0,5 Liter Destilliertes Wasser = 0,5 Liter Reinigungsflüssigkeit.
- 50 ml Konzentrat + 1 Liter Destilliertes Wasser = 1 Liter Reinigungsflüssigkeit.
- 100 ml Konzentrat + 2 Liter Destilliertes Wasser = 2 Liter Reinigungsflüssigkeit.
- 250 ml Konzentrat + 5 Liter Destilliertes Wasser = 5 Liter Reinigungsflüssigkeit.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
Hannl Reinigungssysteme, Beyenburger Strasse 21 42899 Remscheid-Lüttringhausen
Tel.: +49-2191-84 29 76 Fax: +49-2191-84 29 77 E-Mail: info@vinylcare.de